

Vervang je A1375 MacBook Air 11" accu in 7 stappen

Zelf de A1375 batterij van je 11" MacBook Air vervangen? Volg eenvoudig de instructies van Bizzix: Specialist in MacBook accu's!

A1375 MacBook accu is geschikt voor de MacBook Air 11" met typenummer A1370 (eind 2010)



Dit levert Bizzix als je de A1375 batterij bestelt:

- **P5 Pentalobe schroevendraaier (oranje)**
- **TS5 schroevendraaier (groen)**
- **A1375 Hesker batterij**



Stap 1: MacBook Air uitzetten en gesloten neerleggen

Je kunt de A1375 MacBook Air batterij zonder risico verwijderen en vernieuwen, maar net als bij de meeste werkzaamheden met electronica is het goed om eerst statisch te ontladen. Even een verwarmingsbuis of tafelpoot van metaal aanraken is wat dat betreft al voldoende.

Zorg er voordat je begint in ieder geval voor dat de 11" MacBook Air uitgeschakeld is. Verder is het belangrijk dat de Mac gesloten op een stabiel, schoon oppervlak komt te liggen. Om beschadigingen aan de casing te voorkomen zou je bijvoorbeeld nog een doekje tussen de casing en het werkoppervlak kunnen leggen. Ten slotte is het raadzaam om een schaalte naast de MacBook Air te leggen om de losse schroeven in te bewaren. De bodemplaat zit net als de A1375 accu namelijk vastgeschroefd en de kleine schroefjes kunnen gemakkelijk verloren raken.

Stap 2: Bodemplaatschroeven losdraaien

De speciale **P5 schroevendraaier** die bij de batterij geleverd wordt kan gebruikt worden om de bodemplaats los te schroeven. Het gaat hier om tien schroeven met twee verschillende lengtematen. De twee schroeven bovenaan in het midden (waar de casing aan het display bevestigd is) zijn namelijk iets langer. Vandaar dat het verstandig is om de schroefjes in een schaalteje te bewaren en op lengte te sorteren.



Stap 3: Bodemplaats losmaken van MacBook

Zet je vingers tussen de bodemplaats en bovenkant van de MacBook (bij de uitgang van de ventilatie) en til de plaat eruit.

Stap 4: Connector losklikken

De A1375 batterij wordt van stroom voorzien door een zogenaamde battery connector. Deze connector zit vastgeklipd in het logic board van de MacBook Air. Voordat de accu vervangen kan worden moet de connector eerst voorzichtig losgeklikt worden. Het beste kan met een dun, liefst plastic voorwerp, de verbinding opgetild worden. Het is belangrijk om niet overmatig veel kracht te zetten, maar met een soort hefbeweging de connector los te klikken. Draai ten slotte het kabeltje van de connector voorzichtig weg zodat deze niet per ongeluk weer vast kan klikken.



Stap 5: A1375 accu-schroeven losmaken

De A1375 batterij is met een vijftal schroeven aan de MacBook Air casing bevestigd. Met de bijgeleverde **TS5 schroevendraaier** kunnen deze gemakkelijk losgeschroefd worden. Aangezien ook deze vijf schroeven verschillende lengtematen hebben is het verstandig om ze weer op lengte te sorteren.



Stap 6: A1375 accu uit casing tillen

Til de batterij op door middel van de twee lipjes aan weerszijden van de accu. Let op dat zes energiecellen niet fijngesneden en daarmee beschadigd worden.



Stap 7: A1375 accu inbrengen

Je kunt nu de nieuwe A1375 batterij in de MacBook Air plaatsen. Klik de connector weer vast en schroef daarna de vijf schroefjes weer terug.

Gefeliciteerd, je hebt de A1375 van je 11" MacBook Air met succes vervangen!

Mocht je meer informatie willen verkrijgen over de A1375 batterij van Bizzix, dan kun je hier automatisch naar de productpagina gaan!